

btm

BEAN TO MACHINE

www.beantomachine.com.br

Manual de utilização da extrusora

1 Especificações técnicas

- Capacidade: 3-6kg por hora (dependendo do material);
- Tensão 220v;
- Potência do motor 400W;
- Tempo de funcionamento: Sugerido 6 horas ligado e 1 hora de descanso.

2 Utilização

1. Ligue o interruptor de aquecimento e aguarde mais de 10 minutos, em caso de temperatura menor que ambiente de fábrica deixe por mais tempo (nunca desligue-o ao pressionar o processo de óleo).
2. Coloque diretamente ingredientes secos.
3. Pressione a chave “Squeezing” e comece a pressionar o óleo.
4. Depois de pressionar as extremidades, segure (não solte) o interruptor ”Cleanup” para mais de 20 segundos, e será mais fácil de remover o para-fuso e depois limpe; se você não pressionar o botão Cleanup, ao pressionar a câmara fica fria, a escória residual interior endurece e haste de pressão será bloqueada na câmara de pressão e não pode ser retirado para limpeza.
5. Em caso de falta de energia durante o processo, por favor, desligue o ligue o interruptor e desligue a ficha de alimentação ao mesmo tempo; continua a pressione depois de ligar o interruptor de aquecimento por mais de 10 minutos quando a energia está conectada.
6. Limpe: remova a câmara de pressão e limpe-a com comestível detergente e água.
7. Retire o plugue de energia e guarde a máquina em um local seco.
8. O óleo prensado separará automaticamente após o armazenamento para noite sob temperatura ambiente 15 graus acima e não precisa para filtrar. No processo, às vezes os materiais formam estado aéreo na alimentação

porta porque as matérias-primas são úmidas, ou a superfície não é lisa, você pode tocar suavemente as matérias-primas. Aviso: nunca coloque os dedos ou objetos duros como barra de metal a entrada para a câmara para agitar matérias-primas. Nota: Amêndoa pressionando: deve remover a semente central e cortar a amêndoa fresca em pedaços de tamanho de amendoim, em seguida, a amêndoa fresca seca pela luz do sol ou usar forno de microondas para aquecê-lo 5-6 minutos antes de alimentar esta máquina.

3 Limpeza

1. Desligue primeiro o plugue de energia e de força e pressione a câmara para permanece calor; use luvas de algodão de proteção térmica para evitar queima, ou aguarde mais de 30 minutos para deixar a pressão a câmara esfria completamente.
2. Retire a haste de pressão e limpe-a com papel ou pano; enxaguar e limpar a câmara de prensagem com água.
3. Nunca limpe com água ácida, alcalina, refrigerante e salgada; o mais cru teor de umidade do material pode ser prejudicial. Além da câmara de pressão, outras partes são proibidas de entrar na água ou qualquer outro líquido; após a limpeza, limpe imediatamente ou soprar a água na câmara de pressão com secador de cabelo antes de guardar.

4 Termo de garantia

A BEANTOMACHINE garante o funcionamento normal deste equipamento contra qualquer defeito de fabricação, nas condições previstas em seu projeto e descritas neste manual, assim como dos acessórios especialmente desenvolvidos para ele, pelo prazo de 06 meses ou pelo prazo concedido na proposta comercial ou contrato aprovado pelo cliente. Para gozar do direito da garantia, o cliente deverá remeter o equipamento junto com a nota fiscal de compra do produto, sem emendas nem rasuras ao fornecedor e as despesas de envio e retorno do mesmo correrão por conta do cliente.

Perderá a garantia quando:

- O produto for instalado fora das normas e especificações do manual;
- Danificado por incapacidade ou imperícia do instalador ou por não tomar os cuidados com as orientações ou alertas do manual;
- Manuseado com intervenção técnica na placa, nos componentes e nas peças acessórias, por pessoas não habilitadas ou autorizadas;
- Alterado ou utilizado com produtos fora das especificações e das recomendações do manual;
- O lacre de garantia for rompido ou violado por pessoa não autorizada.

A Garantia **não** cobre:

- Acessórios sugeridos pelo fabricante, como cabos, fontes etc;
- Acessórios fornecidos pelo fabricante, como cabos, fontes etc. por mau uso ou em desacordo com as especificações;
- Acessórios utilizados pelo cliente tais como: estabilizadores de rede elétrica, microcomputadores etc.;
- Transporte e remoção do produto para conserto, bem como acidentes provocados pelo transporte;
- Defeitos causados por acidente, queda, agentes da natureza, descargas atmosféricas, sobretensão na linha de alimentação elétrica e danos intencionais.

A BEANTOMACHINE se reserva o direito de alterar o produto, por qualquer exigência de caráter técnico ou comercial, sem a obrigação de atualizar, prévia ou imediatamente, os Manuais de Instruções ou *Software* de funcionamento. Entre em contato conosco para esclarecer qualquer dúvida. (48)99116-7659
<http://www.beantomachine.com.br>